

Notice Four



Réglage Heure (si nécessaire)
Appuyez sur les 2 boutons en même temps et réglez avec + et -



Départ différé – ne pas toucher
(sinon c'est chiant)



Allumage du four
Appuyez sur le bouton et ajouter le temps nécessaire avec + et -
(Vous pouvez le faire pendant la cuisson)
Choisissez la température et le mode de chauffage avec les boutons tournants

